

អាវយីតមនុស្សធំ ទំហំ M · ខាងក្រោយ

ផ្ទាំងបោះពុម្ពតែមួយ ដាក់ចំណុចកណ្តាលខ្នង (CB) · ខ្នាតទាំងអស់គិតជា ស.ម



ខ្នាត និងទីតាំងដាក់ (ស.ម)

ការវាស់	ទ្រូងខាងមុខ	ខាងក្រោយ
ទំហំផ្ទាំងបោះពុម្ពសរុប (ទទឹង × កម្ពស់)	៣០.០ × ៧.៦	២៦.០ × ២៥.៧
និមិត្តសញ្ញា (ទទឹង × កម្ពស់)	៨.៦ × ៧.៦	២២.០ × ១៩.៦
ចំណងជើង (ទទឹង × កម្ពស់)	១២.២ × ២.១	២៦.០ × ៤.៤
គម្លាតពីនិមិត្តសញ្ញា ដល់ចំណងជើង	៩.២ (នៅក្បែរគ្នា)	១.៧ (នៅលើក្រោម)
ទីតាំងផ្តេក	CF→ ៦.៤ / ២.៨	ចំណុចកណ្តាល CB
គែមលើនិមិត្តសញ្ញា	HPS ↓ ១៥.២	ថ្នើរ ↓ ៨.០
គែមលើចំណងជើង	HPS ↓ ១៨.៨	ថ្នើរ ↓ ២៩.៣
សញ្ញាកណ្តាល ពីគែមទ្រូងបោះពុម្ព	១៥.០	១៣.០

វិធីអ៊ុតផ្ទាំងរូប (Heat Press)

១. អ៊ុតអាវមុន ៥ វិនាទី បន្ទាប់មកអ៊ុត ២ វិនាទី ដើម្បីឱ្យផ្ទៃរាបស្មើ។
២. ខាងមុខ៖ គូសសញ្ញា CF លើផ្ទាំងបោះពុម្ព ១៥.០ ពីគែមខាងឆ្វេង (ក្នុងចន្លោះទំនេរ)។ តម្រឹមនឹងស្នាម CF ហើយគែមលើនិមិត្តសញ្ញា ១៥.២ ពី HPS ចុះក្រោម។
៣. ខាងក្រោយ៖ បង្កើតស្នាមកណ្តាលខ្នង (CB)។ គូសសញ្ញា ១៣.០ ពីគែមឆ្វេងផ្ទាំងបោះពុម្ព។ គែមលើនិមិត្តសញ្ញា ៨.០ ពីថ្នើរអាខាងក្រោយចុះក្រោម។
៤. រក្សាផ្ទាំងបោះពុម្ពនីមួយៗឱ្យត្រង់ (កែងនឹងស្នាមកណ្តាល)។ បិទដោយស្តុតធន់កម្ដៅ។
៥. អ៊ុត ១៦០ °C រយៈពេល ១៥ វិនាទី សម្រាប់មធ្យម-ខ្លាំង។ ហែកហ្វីលតាមប្រភេទហ្វីល។ អ៊ុតបញ្ចប់ ១០ វិនាទី ដោយគ្របក្រដាសការពារ។ អ៊ុតខាងមុខមុន ហើយគ្របវាដោយក្រដាសការពារ ពេលអ៊ុតខាងក្រោយ។
- ខាងមុខ៖ និមិត្តសញ្ញានៅលើទ្រូងខាងស្តាំរបស់អ្នកពាក់ ចំណងជើងនៅលើទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់អ្នកពាក់។
- HPS = ចំណុចខ្ពស់ស្នា · CF = បន្ទាត់កណ្តាលខាងមុខ · CB = បន្ទាត់កណ្តាលខាងក្រោយ