

អាវយីតមនុស្សធំ ទំហំ M · ទ្រូងខាងមុខ

ទទឹងទ្រូង ៥១ ស.ម · ផ្ទាំងបោះពុម្ពតែមួយ ដាក់ចំកណ្តាល CF · ខ្នាតទាំងអស់គិតជា ស.ម



ខ្នាត និងទីតាំងដាក់ (ស.ម)

ការវាស់	ទ្រូងខាងមុខ	ខាងក្រោយ
ទំហំផ្ទាំងបោះពុម្ពសរុប (ទទឹង × កម្ពស់)	100.0 × 17.6	100.0 × 17.6
និមិត្តសញ្ញា (ទទឹង × កម្ពស់)	8.6 × 17.6	22.0 × 9.6
ចំណងជើង (ទទឹង × កម្ពស់)	92.2 × 2.9	22.0 × 6.4
គម្លាតពីនិមិត្តសញ្ញា ដល់ចំណងជើង	8.2 (នៅក្បែរគ្នា)	9.7 (នៅលើក្រោម)
ទីតាំងផ្តេក	CF → 6.4 / 2.8	ចំកណ្តាល CB
តែមលើនិមិត្តសញ្ញា	HPS ↓ 95.2	ថ្នើរ ↓ 8.0
តែមលើចំណងជើង	HPS ↓ 98.8	ថ្នើរ ↓ 29.3
សញ្ញាកណ្តាល ពីតែមទ្រូងបោះពុម្ព	95.0	93.0

វិធីអ៊ុតផ្ទាំងរូប (Heat Press)

- អ៊ុតអាវមុន ៥ វិនាទី បន្ទាប់មកអ៊ុត ២ វិនាទី ដើម្បីឱ្យផ្ទៃរាបស្មើ។
 - ខាងមុខ៖ តូសសញ្ញា CF លើផ្ទាំងបោះពុម្ព 95.0 ពីតែមខាងឆ្វេង (ក្នុងចន្លោះទំនេរ)។ តម្រឹមនឹងស្នាម CF ហើយតែមលើនិមិត្តសញ្ញា 95.2 ពី HPS ចុះក្រោម។
 - ខាងក្រោយ៖ បង្កើតស្នាមកណ្តាលខ្នង (CB)។ តូសសញ្ញា 93.0 ពីតែមទ្រូងបោះពុម្ព។ តែមលើនិមិត្តសញ្ញា 8.0 ពីថ្នើរអាវខាងក្រោយចុះក្រោម។
 - រក្សាផ្ទាំងបោះពុម្ពនីមួយៗឱ្យត្រង់ (កែងនឹងស្នាមកណ្តាល)។ បិទដោយស្មុគស្មាញ់កម្រៅ។
 - អ៊ុត 900 °C រយៈពេល 95 វិនាទី សម្រាប់ការប្រែប្រួល។ ហែកហ្វីលតាមប្រភេទហ្វីល។ អ៊ុតបញ្ចប់ 90 វិនាទី ដោយគ្របក្រដាសការពារ។ អ៊ុតខាងមុខមុន ហើយគ្របដោយក្រដាសការពារ ពេលអ៊ុតខាងក្រោយ។
- ខាងមុខ៖ និមិត្តសញ្ញានៅលើទ្រូងខាងស្តាំរបស់អ្នកពាក់ ចំណងជើងនៅលើទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់អ្នកពាក់។

HPS = ចំណុចខ្ពស់ស្នា · CF = បន្ទាត់កណ្តាលខាងមុខ · CB = បន្ទាត់កណ្តាលខាងក្រោយ